



### MOH Professional 40

- Digitales Ansagegerät mit USB-Laufwerk
- Bis zu 512 individuelle MP3-Dateien

Der MOH Professional 40 On-hold digitaler Audioplayer ist auf dem neuesten Stand der Technik.

Sein stranggepresstes Aluminiumgehäuse ist dafür ausgelegt, Ihre Einheit für viele Jahre zuverlässiger Dienste zu schützen. Sorgfältig ausgewählte Elektronik für grossartige digitale Ton-Qualität. Standardgemäss eingebaute Hintergrundmusik, niemals Stille in der Warteschleife.

Auto Restart Funktion bei Stromausfall, kein Verlust Ihrer Audi-Dateien. Die gespeicherten Audio-Dateien in alphanumerische Reihenfolge ausgehend von den Dateinamen, daher ist das Organisieren Ihres Inhalts kinderleicht.

5 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit!

Technische Daten:	
LED Anzeige	Rotes LED Statuslicht
Laden von Nachrichten	MOH-Laufwerk
Speicherart	USB-Flash Speicher
Speicherkapazität	Bis zu 16GB (geliefert mit 4GB USB-Flash-Speicher)
Abtastrate	8K bis 256K Stereo – Wird vom Player automatisch erkannt
Max. Anzahl Dateien	Bis zu 512 einzelne MP3 D
Wiedergabe von Nachrichten	Ununterbrochen oder Impuls gesteuert
Ausgangslautstärke	Stufenlos
Dual Audio Outputs	600 Ω Line Level – 8 Ω 3 W
Stromversorgung	230V AC 50 HZ bis 12V DC bei 500mA
Montage	Eingebaute Wandbefestigungslaschen
Testlautsprecher	Eingebaut mit Ein/Aus Druckschalter
Abmessungen	148 x 132 x 43 mm (B x L x H)
Gewicht	1000g
<b>Satelco Artikelnummer MOH 40</b>	<b>10002</b>
<b>Satelco Artikelnummer Netzteil zu MOH 40</b>	<b>11083</b>

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Datum der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise in einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als "von vorne zugänglich" bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.