



Satelco Lettore di schede RFID

Il lettore di schede RFID Satelco è un'opzione di controllo degli accessi affidabile e conveniente. RFID sta per "Radio Frequency Identification" (identificazione a radiofrequenza), e i dati (di identificazione) vengono trasmessi senza contatto da un dispositivo all'altro tramite onde radio magnetiche. Con il controllo d'accesso RFID, i vari stati del sistema vengono visualizzati visivamente e acusticamente sull'unità di lettura. Nella rete si possono integrare fino a 64 apparecchi in un unico bus. La configurazione è comoda e semplice tramite il Configuratore Sallegra.



swissmade 

Dati tecnici:	
	2 ingressi di segnale, 1 uscita a relè, contatto di sabotaggio
Alimentazione elettrica	12V oppure 24 V
Contatto di commutazione a potenziale zero	(NO oppure NC)
Consumo corrente a riposo	ca. 50 mA
Altri aspetti:	Tre LED di segnalazione (verde, bianco, rosso) per una facile leggibilità
	Due ingressi universali configurabili
	Generatore di segnali acustici
	Protetto contro gli atti vandalici, elettronica incapsulata per condizioni operative difficili, montaggio senza viti
Temperatura di lavoro	da -20°C a +50°C
Dimensioni	88 x 88 x 16 mm
RFID Lettore di scheda 125 kHz	Satelco No. articolo 11347
RFID Lettore di scheda 13.56 MHz	Satelco No. articolo 11388

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta porta contatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".