

**Rauch-, Feuchte-, Temperatursensor VT460**



- **Sensoranschluss mit RJ12 Patchkabel**
- **Frühzeitige Erkennung von Rauch, Feuchte- und Temperatur**
- **Anzeige im Web Interface**
- **Der Warnmelder wird immer mit den Sensor-kopf nach unten montiert**
- **Er muss so positioniert werden, dass er ausreichend belüftet wird und die Lüftungsschlitze nicht verdeckt werden**
- **Trockenkontakt Montage**

<b>Abmessung</b>	Ø100×45 mm
<b>Gewicht</b>	290 gr
<b>Eingänge</b>	2 x RJ12
<b>Betriebstemperatur</b>	Min. -10° C, Max.80° C
<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	Min. 5% - Max. 95% (nicht kondensierend)
<b>Leistungsaufnahme</b>	100 mW
<b>Statusanzeige</b>	Rote LED
<b>Max. Abstand zum Gerät</b>	225 m
<b>HS Code</b>	8531 10 950
<b>Besondere Merkmale</b>	Daisy-Chain
<b>Montage</b>	Deckenmontage
<b>Satelco Artikelnummer</b>	<b>11382</b>

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokumentes aktuell. Wir behalten uns das Recht vor die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch)  
 \*Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stifteleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.