

Satelco Détecteur d'eau ponctuel VT590



- Message en cas de fuite d'eau dans l'informatique et la salle des serveurs
- Surveillance des fuites d'eau des systèmes d'extinction à eau pulvérisées défectueux
- Détection des dégâts des eaux dans les environnements de recherche, de production et de logistique
- Détection de la formation de condensats dans le plancher surélevé des salles de serveurs et d'un centre de données
- Détection des dégâts d'eau dans le plancher surélevé des gymnases et des salles de sport
- Surveillance du réservoir de condensat du système de climatisation
- Détection de la fuite de condensat de l'unité intérieure du climatiseur split
- Surveillance du bac à condensats (réservoir de collecte) des échangeurs de chaleur
- Détection des fuites provenant des systèmes d'humidification de l'air et d'arrosage.
- Surveillance des systèmes de chauffage
- Détection des fuites d'eau des piscines, douches et toilettes
- Détection d'une fuite d'eau dans le puisard ou l'unité de levage

Attention ! Les carottes métalliques sont des détecteurs d'eau qui sont montés strictement vers le bas, aussi près du sol que possible.

Dimensions	60 x 18 x 18mm (L x l x H)
Poids	125 g
Consommation électrique	60 MW
Température de service	Min. - 10° C- Max. + 80° C
Humidité de service	5 bis 95% sans condensation
Montage	Montage mural, avec support
Max. distance par rapport à l'unité	100 m
Code HS	9025 80 400
Caractéristiques spéciales	3m câble
Entrées	Terminaux Rj11 6P4C
Satelco No. d'article	11117

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
 *Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE : Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'appareil monté, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.