

IP-Relais Module R-ET 4/12

Manuel d'utilisation







Sommaire

1 Consignes de sécurité	
2 Utilisation conforme	4
3 Metteur en circulation	5
4 Description de la fonction	5
4.1 Composants représentées	6
4.2 Caractéristiques techniques	7
4.3 Conformité	8
5 Affectation des reccordements	9
6 Installation	10
6.1 Signification des éléments d'affichage	11
6.2 Chargement des paramètres d'usine	11
6.3 Reset	12
7 Généralités	12
8 Syntaxe / Commandes possibles	13
8.1 Commandes pour recevoir toutes les données/états/valeurs en XML	13
8.2 Exemple: définir des valeurs individuelles pour différentes sorties	14
8.3 Exemplex de combinaisons de commutation	14
8.4 Activer le "mode banque" avec HTTP GET	14
8.5 Activer les relais en "mode banque » avec HTTP GET	15
9 Utilisation	16
9.1 Page d'accueil	16
9.2 Paramètres généraux	16
9.3 Paramètres réseau	17
9.4 HTTP & XML Access	18
9.5 Relais	18
9.6 Fonction de banque	19
10 Maintenance et service	20
11 Mise hors service et élimination	20



1 Consignes de sécurité

- Tenez l'appareil à l'écart de la pluie ou de l'humidité
 - Ne soumettez pas l'appareil à des chocs ou des vibrations importants
 - Si l'appareil est visiblement endommagé, il ne doit pas être mis en service

2 Utilisation conforme à la destination

L'appareil ne doit être utilisé que pour les applications suivantes :

- Commutation de dispositifs d'éclairage
- Commande de volets roulants et de stores
- Commutation de petites charges jusqu'à la charge maximale indiquée. (charges ohmiques uniquement)

Toute autre utilisation de l'appareil est interdite.



3 Metteur en circulation / fabricant

Satelco AG Seestrasse 241 CH-8804 Au / Wädenswil Switzerland

 Tél:
 +41 (0) 44 787 06 07

 E-mail:
 satelco@satelco.ch

 Web:
 www.satelco.ch

4 Description de la fonction

Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions.

Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez soigneusement ces instructions.



4.1 Composants représentées

La numérotation des composants représentés se réfère à la représentation du relais IP sur la page graphique

- 1 Relais IP R-ET-4 / R-ET-12
- 2 Affichage relais Q1 Q4 / Q1– Q12
- 3 Affichage de l'alimentation
- 4 Voyant d'état
- 5 Câble réseau *
- 6 Câble d'alimentation en tension 12 VDC, ± 10% *
- 7 Bouton "Reset" (réinitialisation)
- 8 Bouton "Default" (réglage d'usine)

*Les accessoires illustrés ou décrits ne font pas partie de la livraison standard.





4.2 Données techniques

IP-Relais

Alimentation en tension

Consommation de courant

Ethernet

Plage de températur autorisée Nombre de sortie de commutation

Capacité de courant des relais

Protocoles et accès Compatibilité

Poids spécifique Classe de protection

Montage

R-ET-4 / R-ET-12

12 VDC, \pm 10 %

R-ET-4 max. 400 mA R-ET-12 max. 840 mA

10/100 Mbit/s, Full Duplex, RJ 45 2 LEDs (Orange & Grün)

0-70°C

4 Contacts alternatifs (R-ET-4) 12 Contacts alternatifs (R-ET-12) 1 LED de contrôle par canal

250 V AC/max. 16A 10A (100% ED) 16 A (20% ED)

FMD = Facteur de marche (10 Min.)

HTTP serveur web, SNMP, DHCP

compatible openHAB Sallegra IOT (Internet Of Things)

0,225 kg

II , IP21, EN 60529

Rail DIN TS35, EN 50022



4.3 Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit sous « Données techniques » est conforme aux normes ou documents normatifs suivants: CE

EN 60745

EN 61000-4-2 / -4-3 / -4-4/ -4-5 / -4-6 / -4-11

EN 61000-6-2 / -6-3

EN 61131-2

Documentation technique jointe:

Satelco SA Seestrasse 241 CH-8804 Au / Wädenswil Switzerland

Thomas A. Theurer CEO Satelco

06.07.2017



5 Affectation des broches

Le brochage du module est décrit ci-dessous.



Le relais IP dispose de 4 relais qui peuvent être commutés individuellement. Le raccordement s'effectue par des bornes à vis dont l'affectation est la suivante, comme imprimé sur la face avant :

C (COM)	Contact commun
---------	----------------

NO normally open (contact à fermeture)

NC normally closed (contact à ouverture)

L'alimentation en tension se fait par des bornes à vis en bas à gauche de l'appareil.

Il convient ici de respecter la polarité. Borne à vis gauche +12 V, la droite 0 V (GND).

Les câbles Ethernet utilisés doivent être de catégorie « CAT 5^e » ou supérieure.



6 Installation

L'installation du relais IP doit être effectuées exclusivement par un spécialiste autorisé.

Pour un fonctionnement sûr, seuls les blocs d'alimentation suivants peuvent être utilisés en combinaison avec cet appareil :

Satelco 304651 12 VDC / 2 A

Satelco 305027 12 VDC / 4 A

6.1 Signification des éléments d'affichage

Les éléments d'affichage intégrés à la façade du relais IP permettent de visualiser différents états de l'appareil.

Q1 ... Q4 (jaune)

> Arrêt:	relais inactif
> Activé:	relais actif

Alimentation (vert):

> Éteinte	pas d'alimentation
> Allumée en permanence	Fonctionnement, connexion LAN OK
> Clignotement rapide	Fonctionnement, pas de connexion LAN

Statut (rouge):

> Arrêt	État normal
> Marche	Défaut
> Clignoter	Mise à jour du Firmware
> Clignotement bref	Acquittement lors du changement des réglages d'usine



6.2 Chargement des réglages d'usine

En cas d'erreur de programmation, les paramètres d'usine peuvent être chargés.

Pour cela, appuyer avec précaution et en ligne droite pendant 2 secondes sur le bouton (8) marqué « Default » sur la face avant à l'aide d'un crayon en plastique.

Tous les paramètres et l'adresse IP sont réinitialisés. L'appareil est ensuite de nouveau accessible avec l'adresse IP par défaut.

6.3 Reset

Ce bouton (7), qui porte le mention « Reset », permet de redémarrer la commande.

7 Généralités

Le relais IP <<R-ET-4>> Sallegra® Automation module dispose d'une interface web intégrée qui peut être contactée au moyen de l'adresse IP via le port standard 80 (réglage d'usine).

- Adresse IP par défaut
 192.168.0.100
- Mot de passe par défaut
 admin

Sur www.satelco.ch, la zone de téléchargement permet de télécharger la version actuelle de « Sallegra-Explorer », un outil logiciel indépendant de la plate-forme.

Cela permet d'identifier l'appareil sur le réseau, de le reconfigurer ou de mettre à jour le firmware de l'appareil.

Les appareils peuvent également être contrôlés par des commandes HTTP-GET. La syntaxe correspondante est indiquée ci-dessous. De même, vous y trouverez également une réponse standard complète de l'appareil à ces commandes.

Les commandes HTTP-GET mentionnées dans ce manuel sont indiquées en bleu, la reponse XML de l'appareil en **rouge**.



8 Syntaxe / Commandes possibles

8.1 Commandes pour recevoir toutes les données/états/valeurs au format XML

Commande: http://IP of device/current_state.xml?pw=admin

Réponse de l'appareil à cette commande : <CurrentState> <Relav1> <Name>RELAY1</Name> <State>0</State> </Relay1> <Relav2> <Name>RELAY2</Name> <State>0</State> </Relav2> <Relav3> <Name>RELAY3</Name> <State>0</State> </Relay3> <Relav4> <Name>RELAY4</Name> <State>0</State> </Relay4> <Bank1> <BankStatus>disabled</BankStatus> <BankDir>stop</BankDir> </Bank1> <Bank2> <BankStatus>disabled</BankStatus> <BankDir>stop</BankDir> </Bank2> <MAC>xx:xx:xx:xx:xx:xx</MAC> </CurrentState>



8.2 Exemple: définir des valeurs individuelles pour différentes sorties

Mise du relais 1 sur "ON" : http://IP of device/current_state.xml?pw=admin&Relay1=1 Mise du relais 1 sur "OFF" : http://IP of device/current_state.xml?pw=admin&Relay1=0 Mise du relais 2 sur "ON" : http://IP of device/current_state.xml?pw=admin&Relay2=1 Mise du relais 2 sur "OFF" : http://IP of device/current_state.xml?pw=admin&Relay2=0

8.3 Exemples de combinaison de commutation :

Mettre les relais 1 et 3 sur « ON » et 2 et 4 sur « OFF » : http://IP of device/current_state.xml?pw=admin&Relay1=1&Relay2=0&Relay3=1&Relay4=0

Relais = 1 - 4 (12)

Valeurs possibles des relais: 0 ou 1 (0 = off, 1 = on)

8.4 Activer le "mode bancaire" HTTP GET

Relais 1 & Relais 2 verrouillés l'un par rapport à l'autre : http://IP of device /current_state.xml?pw=admin&BankStatus1=enabled

Relais 3 & Relais 4 verrouillés l'un par rapport à l'autre : http://IP of device /current_state.xml?pw=admin&BankStatus2=enabled

Valeurs possibles: enabled, disabled



8.5 Activer les relais en "Bank Fonction" avec HTTP GET

Définir le relais du Bank1 sur "UP":	http://IP of device/current_state.xml? pw=admin&BankDir1=up
Définir le relais du Bank1 sur "DOWN":	http://IP of device/current_state.xml? pw=admin&BankDir1=down
Définir le relais du Bank1 sur "STOP":	http://IP of device/current_state.xml? pw=admin&BankDir1=stop
Définir le relais du Bank2 sur "UP":	http://IP of device/current_state.xml? pw=admin&BankDir2=up
Définir le relais du Bank2 sur "DOWN":	http://IP of device/current_state.xml? pw=admin&BankDir2=down
Définir le relais du Bank2 sur "STOP":	http://IP of device/current_state.xml? pw=admin&BankDir2=stop

Valeurs BankDir BankDirN: up, stop, down (N=1...2)



9 Utilisation

L'utilisation et la configuration du relais IP au moyen de l'interface web intégrée sont décrites ci-dessous. Pour finir, les réglages respectifs doivent être sauvegardés avec « save ».

9.1 Page d'accueil

Après avor appelé l'adresse IP du module, on est redirigé vers la page d'accueil.



9.2 General Settings

Dans l'option de menu "General Settings », il est possible d'attribuer un nom individuel à l'appareil.

Gen	eral settings
Device name	Relay
save	



9.3 Network Settings

Ce point de menu permet d'effectuer les réglages du réseau.

MAC address	and the second
Enable DHCP clie	ent 🗆
IP address	192.168.0.100
Subriet mask	255 255 255 0
Gateway	and the second s

L'appareil peut obtenir la configuration IP d'un serveur DHCP ou utiliser une configuration statique.

En cas de modification du réglage, l'appareil est momentanément inaccessible.

9.4 HTTP & XML Access

Les paramètres pour l'accès HTTP ou XML peuvent être modifiés ici.

HTTP access	
HTTP port	80
Access IP Address	
Access Mask	
Access MAC Address	
Session Timeout, min	3
XML Access	2010
Enable VML Accose	1



9.5 Relays

Dans cette fenêtre, il est possible d'attribuer des noms individuels aus relais et d'activer la "Bank Function".

Delaure

Relay	Description	Bank Function
Relay 1	RELAY)	
Relay 2	RELAY2	
Relay 3	RELAY3	
Relay 4	RELAY4	U

9.6 Bank Function

La "Bank Function" est un verrouillage entre 2 relais, de sorte que ces 2 relais ne peuvent pas être acitvés en même temps. Ceci est par exemple important pour les stores/volets roulants.

Le lien entre le relais et la "Bank Function" via l'interface web est illustré cidessous.



Si la "Bank Function" est acitvée, le relais 1 et 2 (comme ici) ne peuvent pas être acitvés via l'élément de commutation déroulant.

Ils ne peuvent être utilisés qu'à l'aide des boutons UP / STOP / DOWN.

	Monitor	ing & Cont	rol
Relays			
RELAY1	RELAY2	RELAY3	RELAY4
(Ott +	01.7	Off •	Of +
Up	Stop Down	Up	Stap Down



10 Maintenance et service

L'appareil ne nécessite pas d'entretien particulier.

Le boîtier ne doit pas être ouvert.

11 Mise hors service et élimination

Mise hors service

La désinstallation ne doit être effectuée que par une entreprise spécialisée autorisée.

Élimination

Les relais IP, les accessoires et l'emballage doivent faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement.

Pour la Suisse uniquement



Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive suisse OREA, RS 814.620, relaive aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et à sa transposition dans le droit national, les appareils qui ne sont plus utilisables doivent être collectés sépaérement et faire l'objet d'un recyclage respectueux de l'environnement.

Sous réserve de modifications.

Version 01.10 / 07.07.2017



Notes