

Datenblatt Sallegra® Database Server Serie 2020



swissmade 

Sallegra® Database Server Serie 2020

- Verwaltet und speichert alle Daten über einen längeren Zeitraum von 1-3 Jahren in einer SQL-Datenbank
- Alle Vorgänge werden im Event-Log protokolliert
- Lüfterlos, wartungsfrei und in allen Lagen verbaubar
- Maximale Energieeinsparung durch perfekte Optimierung aller Abläufe
- Geräuschlos dank Konvektionskühlung
- Sallegra® Management-Software

Technische Daten:	
Betriebssystem	Intel Atom E3825 Dual Core Prozessor mit 1.33 GHz Taktfrequenz Sallegra® basierend auf Fedora Linux
Spannungsversorgung	12 V DC ±20 % via 3-polige Anschlussklemme
Stromaufnahme	Typ 300mA
Leistungsaufnahme	3.6 VA
Schnittstellen	
LAN	Gigabit Ethernet Schnittstelle auf 8-pol. FCC RJ-45 Stecker
USB	2x USB 2.0 Host Schnittstelle auf doppelstöckigem 4-pol. USB Stecker Typ A
SD HC	MicroSD-Card Slot
Batterie	Batterie-Backup Halter für CR1632 Knopfzelle
Memory	
Externer Speicher	8 GB – 32 GB SD-Cards
Festspeicher	16 GB eMMC
Arbeitsspeicher	4 GB DDR3
Watchdog	Über Software parametrierbar
Echtzeituhr (Real Time Clock)	Echtzeituhr mit Batterie-Backup
Konfiguration	Mit dem Sallegra® Configurator
Dimensionen	107 x 90 x 58 mm (B x H x T)
Schutzklasse	IP20
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperaturbereich	0 °C – +55 °C
Lagertemperaturbereich	0 °C – +70 °C
Luftfeuchtigkeit	10 – 90% (keine Kondensation)
Konformität	CE
Montage	DIN Hutschiene TS35, EN50022

Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung oder der Verpflichtung, früheren Kunden diese Änderungen zur Verfügung zu stellen. Die hierunter veröffentlichten Informationen und Spezifikationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments aktuell. Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
www.satelco.ch

* Garantie ab Werk, normalerweise 24 Monate, wird bei Bestellung festgelegt. Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. / HINWEIS: Interne Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse innerhalb der Anlage, üblicherweise an einer Stiftleiste. Externe Anschlüsse beziehen sich auf Anschlüsse ausserhalb des Gehäuses. Sobald das Gerät montiert ist, sind nur die als „von vorne zugänglich“ bezeichneten Anschlüsse für den Kunden zugänglich.