

HOPPE eWindow maniglia AutoLock



- EnOcean Sistemi senza fili
- Maniglie delle finestre bloccate in modo permanente quando chiuse maniglie delle finestre
- Radioazione straordinariamente bassa
- Protezione antieffrazione testata in conformità con Norme europee DIN EN 1627-1630 (classi di resistenza RC 1-6) e DIN EN 13126-3

La maniglia eWindow AutoLock funziona con EnOcean Secure. Questo significa che il segnale che la maniglia al sistema è protetto con crittografia AES.



Dati tecnici:	
Gamme di temperatura	
Stoccaggio	-20° C a +65° C
Operazione	+5° C a +40° C
Umidità relativa	Max. 80%, senza condensa
Protocollo radio	EnOcean EEP D2-60-40 (criptato)
Frequenza radio	868 MHz
Crittografia	128-Bit AES (Advanced Encryption Standard)
Velocità di trasmissione	120 kpbs +/-5%
Trasmissione di informazioni	Posizione della maniglia (aperta/inclinata/chiusa), stato del bullone di bloccaggio, stato della batteria, segnale «live» ciclico
Potenza di trasmissione	Max. 10mW EIRP
Gamma radio	Secondo le specifiche EnOcean max. 30m, a seconda delle condizioni dell'edificio
Ripetitore	Max. 1
Alimentazione	Funzionamento a batteria, durata della batteria circa 2 anni (tipo CR123)
Requisiti di sistema	Ricevitore con capacità EnOcean con EE P implementato D2-06-40
Satelco No. articolo	11401

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch

* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".