

### Maschere di montaggio



**Scatola di montaggio Helios UNI** - scatola a parete in alluminio

### Serratura elettronica



**Serratura elettrica** - serratura standard



**Serratura elettrica Profi trogue spanner** - serratura elettrica con chiave dinamometrica



**Serratura elettrica Profi mechanical MB changing** - serratura con blocco meccanico

### Accessori di rete/alimentatori



**Scatola DIN alimentazione di corrente 12VDC** - alimentatore 12VDC/1A o 12VDC/2A



**PoE Injector** - Power over Ethernet Injector (alimentatore) per fornire tensione a Helios IP tramite Ethernet

### Relè IP



**Helios SecurityRelay** - relè esterno che si attiva con un codice specifico

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. [www.satelco.ch](http://www.satelco.ch). Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti".